

PLATZBEDARF SEITLICH (KETTENANTRIEB)

bei Rohbaumaß bis ca. 6000 mm Torhöhe

A+A1 = Mindestmaß für Führungsschiene, Stehlager und E-Antrieb rechts oder links

L = Mindestmaß für Führungsschiene und Fangvorrichtung

S = Mindestmaß für Sturzhöhe (siehe Tabelle erforderl. Sturzhöhe)

Breite	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
A	360	360	400	400	400	450	450	400	500	500	500
A1	180	180	180	200	200	250	250	250	250	270	270
L	160	160	160	180	180	180	200	200	220	220	220

ACHTUNG: Bei breiteren Rolltoren, bzw. Rolltoren über 6m Höhe bitte im Werk anfragen.

*) Maße in mm / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten